



Wichtige Nutzungshinweise für den Segway PT i2 und x2

1. Kontrollieren Sie vor jedem Aufsteigen, ob der Segway eingeschaltet und funktionsfähig ist. Auf der Mittelkonsole der Plattform sollte nach dem Einschalten (mit Taste 1) mindestens eine LED grün leuchten. Besteigen Sie keinesfalls den Transporter, wenn eine oder mehrere rote LED's leuchten oder alle Leuchtdioden dunkel bleiben.
2. **Aufsteigen:** Richten Sie die Plattform des eingeschalteten Segway parallel zum Horizont aus. Tippen Sie zuerst mit dem Fuss kurz auf die Stehmatten, damit der Segway in den Balance-Modus wechselt. Steigen Sie auf, wie wenn Sie eine Treppenstufe vor sich hätten. Beachten Sie, dass Sie möglichst in der Mitte auf der virtuellen Achse des Gerätes und sehr breitbeinig, für besseren seitlichen Kurvenhalt, auf dem Segway stehen.
3. **Fahren:** Stehen Sie aufrecht und entspannt da. Halten Sie sich locker und nicht krampfhaft an der Lenkstange fest. Beschleunigen Sie langsam, indem Sie den ganzen Körper leicht nach vorne neigen. Stossen Sie daher nicht mit den Armen und Händen an der Lenkstange um die Geschwindigkeit zu kontrollieren. Machen Sie keine ruckartigen Bewegungen. Stetiges Vorwärts- und Rückwärtskippen oder zu schnelle seitliche Bewegungen könnten zum Sturz führen. Achtung: das Rückwärtsfahren ist seitenverkehrt und benötigt etwas Übung. Beim Fahren auf Bodenwellen und auf seitliche Hindernisse achten. Unsanfte Stürze können bei Randsteinberührungen die Folge sein.
4. **Absteigen:** Solange die Plattform parallel zum Horizont ausgerichtet ist, können Sie in aller Ruhe absteigen. Lösen Sie eine Hand von der Lenkstange und steigen Sie mit dem Körpergewicht nach unten ab und nicht nach hinten, sonst verlagern Sie das Gewicht und der Transporter beginnt rückwärts zu fahren. Nehmen Sie sofort auch den zweiten Fuss von der Plattform weg. Ziehen Sie beim Absteigen keinesfalls an der Lenkstange, sonst beginnt der Segway sich zu drehen. Halten Sie jedoch nach dem Absteigen den Segway an der Lenkstange fest, da er sonst davonrollen kann. Austaste (1) drücken und an die Wand stellen.
5. Die Anfängertaste (Taste 2) kann nur aktiviert und deaktiviert werden, wenn der Fahrer abgestiegen ist, resp. Die Stehmatten nicht belastet werden. Leuchtet beim Info Key die Schildkröte auf, ist der Anfängermodus aktiviert und die Geschwindigkeit auf ca. 9 km/h limitiert.
6. Wir empfehlen keine **Drittpersonen** auf den Segway aufsteigen zu lassen, die die Segway Orientation nicht besucht haben. Machen Sie es einem Segway-Neuling zuerst im Detail vor, wie man auf- und absteigt. Aktivieren Sie die Anfängertaste (2) (Schildkröte). Personen, die das erste Mal einen Segway fahren möchten, müssen durch Sie assistiert werden, dies beim Auf- und Absteigen. Stellen Sie sich hierfür vor das Gerät und halten Sie die Lenkstange fest. Lassen Sie die Person dann aufsteigen und begleiten Sie den Fahrer auf den ersten paar Meter. Rechnen Sie immer damit, dass der Neuling vielleicht anders reagiert, als Sie erwarten. Sollte der Fahrer plötzlich zu schaukeln beginnen, stabilisieren Sie sofort den Segway, indem Sie so rasch wie möglich die Lenkstange ruhig stellen und festhalten.
7. Der Segway PT i2 darf nur mit der gelben Kontrollnummer (Kat. A1, Kleinmotorrad) auf öffentlichen Strassen gefahren werden. Nicht eingelöste Transporter und die Modelle x2 und x2 Golf dürfen nur auf privatem Grund gefahren werden.